



GEBRUIKERS HANDLEIDING

DISPLAY DM05 | 2025

Inhoudsopgave

1. Product introductie	3
2. Lichtbediening	3
3. Wisselen van ondersteuningsniveau	4
4. Meeloopondersteuning	4
5. Batterijweergave	4
6. Menu - toets	5
7. Tripafstand resetten	5



Product introductie

Bedieningspaneel



Zet het display aan/uit

Zet het display aan door de aan-uitknop lang in te drukken totdat het opstartlogo verschijnt en het standaardmodus wordt weergegeven. Zet het display uit door de knop lang in te drukken totdat het uitgaat. Als er geen activiteit is binnen de ingestelde uitschakeltijd wordt het display automatisch uitgeschakeld.

Lichtbediening



Handmatige lichtfunctie

Handmatige lichtfunctie


Om de lichten handmatig aan te zetten, houd de knop  lang ingedrukt. Rechtsbovenin verschijnt: 

Om de lichten uit te zetten druk nogmaals op: 


Wisselen van ondersteuningsniveau

Druk kort op de knop ∇ , \wedge om het PAS-niveau te wijzigen

Er zijn vijf PAS-niveaus: ECO, TOUR, SPORT, TURBO en BOOST. Wanneer het PAS-niveau leeg is, betekent dit dat er geen trapondersteuning wordt geleverd.



Meeloopondersteuning

Om de meeloopondersteuning te activeren hou je de ondersteuningsknop ∇ omlaag ingedrukt, wanneer de snelheid lager is dan 6 km/u. Het display toont het wandelhelp-icoon  en de actuele snelheid, terwijl het PAS-niveau leeg blijft.


Om de meeloopondersteuning modus te verlaten laat je de knop los of druk op een andere knop om de meeloopondersteuningsmodus te verlaten.

Batterijweergave

De batterijstatus wordt weergegeven met een batterijbalk en het resterende percentage. Wanneer de batterijcapaciteit onder de 5% komt schakelt het display over naar de laagspanningsmodus. In deze modus toont het display batterijniveau 0 en knippert de rand. De motor levert geen ondersteuning meer. Om uit de laagspanningsmodus te komen dient de accu te worden opgeladen.

Menu - toets

De display geeft in de standaardmodus, in het midden de actuele snelheid weer. Linksonderin staat de actuele TRIP informatie. Druk kort op de Menu - toets om te schakelen tussen TRIP en ODO. Linksonderin ziet u nu de totaal gereden afstand (ODO) en in het midden de MAX. gereden snelheid.



Tripafstand resetten

De tripafstand kan worden gewist, daarentegen de totale gereden afstand (ODO) niet. Druk kort de Menu - toets in. Links onderin ziet u weer de actuele TRIP afstand. In het midden van de display de gemiddeld gereden snelheid (AVG).

Op dit moment kunt u de TRIP resetten.

Druk lang de Menu - toets in (1,5 sec). Trip knippert - in deze stand kan de TRIP op 0 worden gezet door de Menu - toets kort in te drukken. Hiermee is tevens de snelheid (AVG + MAX) gereset.



Nunspeet

Marconiweg 30 | 8071 RA

Roden

Ceintuurbaan Noord 113 | 9301 NT

Papendrecht

Coornhertstraat 18 | 3351 GE

Woerden

Hoge Rijndijk 3d | 3449 HA

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forzafetsen.nl | info@forzafetsen.nl

Volg ons op social media!

