



GEBRUIKERS HANDLEIDING

BOSCH KIOX 300

Inhoudsopgave


Productinformatie	3
Aanzetten display	3
Verlichting	4
Toegang	4
Ondersteuning	5



Productinformatie

Bedieningspaneel

Uiterlijke herkenningspunten:



Aanzetten display

Wanneer je de eBike inschakelt, start het display automatisch op.

Als de e-bike uit staat kan de display aangezet worden met de aan en uit


 **knop** boven aan het bedieningspaneel door de knop 3 sec ingedrukt te houden zet je de display aan of uit.

Als u vóór de laatste keer uitschakelen geen specifiek scherm had geselecteerd, krijgt je automatisch het startscherm te zien. Op dit scherm lees je direct belangrijke informatie af, zoals de huidige acculaadtoestand, je snelheid en het actuele motorvermogen.

Verlichting


Verlichting:

De status van je voor en achterlicht is eenvoudig af te lezen op het display. Op vrijwel elk scherm, waaronder het statusscherm en het startscherm, is een speciale statusbalk aanwezig. In deze balk vindt u het icoontje voor de fietsverlichting. Zodra dit icoon zichtbaar is, weet je dat de fietsverlichting geactiveerd is.



Toegang


Om toegang te krijgen tot het instellingsmenu, moet je de keuzetoets  op de *LED Remote langer dan 1 seconde ingedrukt houden. Vanuit dit menu kun je diverse voorkeuren aanpassen, zoals de displayhelderheid, de taal, of de weergave in kilometers of mijlen. Om de gemaakte instellingen op te slaan en het instellingsmenu weer te verlaten, druk je de  keuzetoets opnieuw langer dan 1 seconde in.



* Led Remote

Ondersteuning

De Bosch motor biedt diverse standen van ondersteuning. Het gekozen ondersteuningsniveau leest u altijd gemakkelijk af in de statusbalk van het beeldscherm. U kunt de ondersteuning direct tijdens het rijden aanpassen via de knoppen op de bedieningseenheid. Druk op de plus-knop  om het ondersteuningsniveau te verhogen en druk op de min-knop  om de ondersteuning te verlagen.





Nunspeet	Marconiweg 30, 8071 RA
Eindhoven	Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR
Woerden	Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA
Rotterdam	Factorij 66, 3071 AV
Roden	Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT
Purmerend	Netwerk 3, 1446 XB
Breda	Vijfhagen 203 4812 XT
Goes	Albert Plesmanweg 1J 4462 GC

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

